





Boite à colis

Instructions d'assemblage et d'utilisation



Liste des pièces

ITEM	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Fond de la boîte	1
B	Panneau latéral droit de la boîte	1
C	Panneau latéral gauche de la boîte	1
D	Panneau arrière de la boîte	1
E	Panneau avant de la boîte	1
F	Couvercle de la boîte	1
G	Sac de boulons d'assemblage	1



PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparer les pièces avec la liste du contenu de la boîte et celui de la quincaillerie ci-dessus. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler le produit, contacter le service à la clientèle pour les pièces de rechange.

Temps d'assemblage estimé : 1hr.

Outils nécessaires pour l'assemblage : Tournevis cruciforme et clé anglaise 7/16 ou 11mm, non inclus.

AVERTISSEMENT:


- Ne jamais laisser les enfants jouer avec la boîte à colis.

MISE EN GARDE:


- La boîte à colis est conçue pour être utilisée à l'extérieur dans le but de sécuriser vos colis lors de leur livraison à votre domicile ou votre commerce. Toute autre utilisation annulera la garantie.

Étapes d'assemblages


Étape 1 : Boulonner les panneaux latéraux droit et gauche sur le panneau de fond de la boîte en insérant les boulons par l'extérieur de manière à ce que les écrous soient à l'intérieur de la boîte. Serrer les écrous à la main seulement à cette étape.




Étape 2 : Boulonner les panneaux arrière et avant sur le panneau de fond et les panneaux latéraux déjà assemblés de la boîte en insérant les boulons par l'extérieur de manière à ce que les écrous soient à l'intérieur de la boîte. Serrer les écrous à la main seulement à cette étape.



Étape 3 : Boulonner le couvercle avec la boîte déjà assemblée en insérant les boulons par l'extérieur de manière à ce que les écrous soient à l'intérieur de la boîte. Vous devez maintenant serrer tous les écrous avec la clé anglaise.



Étape 4 : Fixer la boîte à colis au sol avec 4 ancrages ou vis (selon le type de sol) en utilisant les rondelles de fixation fournies.



Mode d'emploi

Lorsque le livreur dépose le colis dans la boîte, il doit simplement fermer le couvercle, engager le loquet dans la serrure et tourner pour verrouiller la boîte à colis.

Pour récupérer votre colis, déverrouiller la serrure avec la clé fourni avec la boîte pour récupérer votre colis.

